

## Indstilling af kodekontakter i industrimodtager

Ved brug af standard håndsender: Kodekontakter 1-10 stilles ens i sender og modtager for hver kanal  
 Ved brug af Industrisender / Trucksender: Kodekontakter 1-6 stilles ens i sender og modtager og 7-10 efter skema

INDUSTRISENDER				
KONTAKT	7	8	9	10
KANAL 1	1	0	0	0
KANAL 2	0	1	0	0
KANAL 3	1	1	0	0
KANAL 4	0	0	1	0
KANAL 5	1	0	1	0
KANAL 6	0	1	1	0
KANAL 7	1	1	1	0
KANAL 8	0	0	0	1
KANAL 9	1	0	0	1
KANAL 10	0	1	0	1

  

TRUCKSENDER				
KONTAKT	7	8	9	10
KANAL 1	0	0	0	0
KANAL 2	1	0	0	0
KANAL 3	0	1	0	0
KANAL 4	1	1	0	0
KANAL 5	0	0	1	0
KANAL 6	1	0	1	0
KANAL 7	0	1	1	0
KANAL 8	1	1	1	0
KANAL 9	0	0	0	1
KANAL 10	1	0	0	1

("1" = ON "0" = OFF)

KODE	1	2
A	ON	OFF
B	OFF	OFF
C	OFF	ON
D	ON	ON

\* Kode C = standard

Forsyning:  
 12VAC/DC  
 eller 24VAC/DC  
 eller 230VAC

Relækontakterne er potentialefrie kontakter,  
 med maks. belastning på 8A ( AC 250V ).