



Multisender 100x3 Kanaler

Tænd / sluk

Trucksenderen tændes ved at aktivere en af sendertasterne.
Ved ekstern forsyning forbliver trucksenderen tændt så længe forsyningsspændingen er tilsluttet.

Ved batteridrift slukker senderen automatisk 2 min. efter sidste forsendelse.

Kanalindstilling

Indstilling af kanal foretages med kanalvælger **op/ned** tasterne.
Kanalnummer gemmes automatisk i Eeprom.

Sender

Så længe senderknappen er aktiveret udsendes den indstillede kanal. Dots i display lyser konstant mens der sendes.

Lav batteri- eller forsyningsspænding indikeres med blinkende dots mens der sendes.

Programmering af forsyning

Aktiver kanalvælger tasterne tier-ciffer **op/ned** samtidig i 3sec. indtil den aktuelle indstilling vises, **E** = ekstern **b** = batteriforsyning. Indstil til ønsket værdi med kanalvælger tasterne ener-ciffer **op/ ned**. Programmeringen afsluttes ved at aktivere kanalvælger- tast tier-ciffer **op** eller **ned**, displayet slukker et øjeblik som tegn på at indstillingen er gemt.

Ved batteri forsyning anvendes 9V batteri.
Standard indstilling er ekstern forsyning.

Programmering af sektion

Der er mulighed for at indstille trucksenderen til 4 forskellige sektioner så evt. nærliggende og tilsvarende systemer ikke forstyrrer systemet.

Aktiver kanalvælger tasterne tier-ciffer **op/ned** samtidig. Den aktuelle sektion vises, 0,1,2 eller 3 Indstil til ønsket sektion med kanalvælger tasterne ener-ciffer **op/ ned**. Programmeringen afsluttes ved at aktivere kanalvælger- tast tier-ciffer **op** eller **ned**, displayet slukker et øjeblik som tegn på at indstillingen er gemt.

Standard indstilling er sektion 0.

Dip-switch i modtager

Dip-switch indstilles i.h.t. oversigt på bagsiden af dette blad.

Indstilling af Dipswitche i modtager TEA 868 sammen med Trucksender TMSA 868-100			
1 = dip-switch on 0 = dip-switch off			
Sendekanal trucksender	Modtager Dipswitche 1234 5678 9 10		
Kanal: 00	=	0000	0000
Kanal: 01	=	1000	0000
Kanal: 02	=	0100	0000
Kanal: 03	=	1100	0000
Kanal: 04	=	0010	0000
Kanal: 05	=	1010	0000
Kanal: 06	=	0110	0000
Kanal: 07	=	1110	0000
Kanal: 08	=	0001	0000
Kanal: 09	=	1001	0000
Kanal: 10	=	0000	1000
Kanal: 11	=	1000	1000
Kanal: 12	=	0100	1000
Kanal: 13	=	1100	1000
Kanal: 14	=	0010	1000
Kanal: 15	=	1010	1000
Kanal: 16	=	0110	1000
Kanal: 17	=	1110	1000
Kanal: 18	=	0001	1000
Kanal: 19	=	1001	1000
Kanal: 20	=	0000	0100
Kanal: 21	=	1000	0100
Kanal: 22	=	0100	0100
Kanal: 23	=	1100	0100
Kanal: 24	=	0010	0100
Kanal: 25	=	1010	0100
Kanal: 26	=	0110	0100
Kanal: 27	=	1110	0100
Kanal: 28	=	0001	0100
Kanal: 29	=	1001	0100
Kanal: 30	=	0000	1100
Kanal: 31	=	1000	1100
Kanal: 32	=	0100	1100
Kanal: 33	=	1100	1100
Kanal: 34	=	0010	1100
Kanal: 35	=	1010	1100
Kanal: 36	=	0110	1100
Kanal: 37	=	1110	1100
Kanal: 38	=	0001	1100
Kanal: 39	=	1001	1100
Kanal: 40	=	0000	0010
Kanal: 41	=	1000	0010
Kanal: 42	=	0100	0010
Kanal: 43	=	1100	0010
Kanal: 44	=	0010	0010
Kanal: 45	=	1010	0010
Kanal: 46	=	0110	0010
Kanal: 47	=	1110	0010
Kanal: 48	=	0001	0010
Kanal: 49	=	1001	0010
Kanal: 50	=	0000	1010
Kanal: 51	=	1000	1010
Kanal: 52	=	0100	1010
Kanal: 53	=	1100	1010
Kanal: 54	=	0010	1010
Kanal: 55	=	1010	1010
Kanal: 56	=	0110	1010
Kanal: 57	=	1110	1010
Kanal: 58	=	0001	1010
Kanal: 59	=	1001	1010
Kanal: 60	=	0000	0110
Kanal: 61	=	1000	0110
Kanal: 62	=	0100	0110
Kanal: 63	=	1100	0110
Kanal: 64	=	0010	0110
Kanal: 65	=	1010	0110
Kanal: 66	=	0110	0110
Kanal: 67	=	1110	0110
Kanal: 68	=	0001	0110
Kanal: 69	=	1001	0110
Kanal: 70	=	0000	1110
Kanal: 71	=	1000	1110
Kanal: 72	=	0100	1110
Kanal: 73	=	1100	1110
Kanal: 74	=	0010	1110
Kanal: 75	=	1010	1110
Kanal: 76	=	0110	1110
Kanal: 77	=	1110	1110
Kanal: 78	=	0001	1110
Kanal: 79	=	1001	1110
Kanal: 80	=	0000	0001
Kanal: 81	=	1000	0001
Kanal: 82	=	0100	0001
Kanal: 83	=	1100	0001
Kanal: 84	=	0010	0001
Kanal: 85	=	1010	0001
Kanal: 86	=	0110	0001
Kanal: 87	=	1110	0001
Kanal: 88	=	0001	0001
Kanal: 89	=	1001	0001
Kanal: 90	=	0000	1001
Kanal: 91	=	1000	1001
Kanal: 92	=	0100	1001
Kanal: 93	=	1100	1001
Kanal: 94	=	0010	1001
Kanal: 95	=	1010	1001
Kanal: 96	=	0110	1001
Kanal: 97	=	1110	1001
Kanal: 98	=	0001	1001
Kanal: 99	=	1001	1001
Indstilling af sektion	Dipswitche		
	1234 5678 9 10		
Sektion: 00	=	xxxx	xxxx 0 0
Sektion: 01	=	xxxx	xxxx 1 0
Sektion: 02	=	xxxx	xxxx 0 1
Sektion: 03	=	xxxx	xxxx 1 1
Indstilling af kode	Kode dipswitche		
	1234 5678 9 10 1 2		
Kode: A	=	xxxx	xxxx x x 1 0
Kode: B	=	xxxx	xxxx x x 0 0
Kode: C	=	xxxx	xxxx x x 0 1
Kode: D	=	xxxx	xxxx x x 1 1